

INDOOR 1 Arenti

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Smart kamera WiFi wewnętrzna Arenti Indoor1




Kompatybilna z Amazon Alexa i Google Assistant

W zestawie jest:



Camera 1X




Tape 1X



USB cable 1X



Quick start guide 1X



Power adaptor 1X

Opis produktu:



Uruchomienie:

Aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund. Po zakończeniu operacji kamera emituje sygnał dźwiękowy.

Pierwsze uruchomienie

Konfiguracja kamery


Krok 1 Włącz kamerę podłączając zasilacz.

Krok 2 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi (2.4 Ghz).

Krok 3 Pobierz aplikację Arenti z App Store lub Google Play w zależności od urządzenia.

Krok 4 Uruchom aplikację Arenti i zarejestruj się przy pierwszym użyciu.

Krok 5 Wykonaj poniższe czynności, aby dodać kamerę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Migające czerwone światło (wolno)	Konfiguracja oczekująca
Migające czerwone światło (szybko)	Wyszukiwanie sieci Wi-Fi
Świeci niebieskie światło	Kamera podłączona do Wi-Fi
Migające niebieskie światło	Tryb punktu dostępu

- Jeśli masz wiele kamer, wykonaj ponownie krok 5, aby dodać urządzenia jedno po drugim.
- Aby zmienić sieć Wi-Fi, przywróć kamerę do ustawień fabrycznych i wykonaj krok 5, aby dodać kamerę.

Typ przetwornika	1 / 3 "CMOS
Rozdzielczość	3 Mega pikseli
Obiektyw/ Jasność	3.6 mm F2.0
Migawka	1/15-1/10,000 na sekundę
Podczerwień	Dioda LED dużej mocy z ICR

Kompatybilna z Amazon Alexa i Google Assistant